



- Komfortaufstieg für John Deere 1640 1-stufig Bestell Nr 47133/1
- Komfortaufstieg für John Deere 1640 2-stufig Bestell Nr 47133/2
- Aufstieg für ein bequemes und sicheres Auf- und Absteigen für Ihren Schlepper.
- Der breite Aufstieg ermöglicht das Nachsetzen des zweiten Fußes und kann ein Starten vom Boden aus verhindern.
- Er weist eine gute Rutschhemmung auf und der Schmutz kann durchgetreten werden.
- Geeignete Handgriffe unterstützen das Auf- und Absteigen.
- Die Entwicklung der Aufstiege wird von der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft beratend begleitet.

Kontakt

Tel.: 08766 / 93250 mobil 0151 / 585 93250

Fax: 08766 / 1347

E-Mail: info@archus-neumeier.de

www.archus-neumeier.de

Friedrichstr. 15
85408 Gammelsdorf

Montageanleitung John Deere 1640 mit und ohne Allrad



Vorher

- **Alten Auftritt und Halterungen entfernen.**
- **Anlenkpunkte am Schlepper säubern.**
- **Halterung und Auftritt vorerst am Schlepper nur locker anschrauben.**
- **Alle Schrauben und Beilagscheiben mit Stoppmuttern sichern.**
- **Nach der kompletten Montage des Komfortaufstiegs alle Schrauben fest anziehen.**
- **Zum sicheren Auf- und Absteigen eventuell noch einen Handgriff am Kotflügel anbringen.**

Kontakt

Tel.: 08766 / 93250 mobil 0151 / 585 93250

Fax: 08766 / 1347

E-Mail: info@archus-neumeier.de

www.archus-neumeier.de

**Friedrichstr. 15
85408 Gammelsdorf**



Lieferumfang: Auftritt 1-stufig, Gegenhalter, Schraubensatz



Lieferumfang: Auftritt 2-stufig, Gegenhalter, Schraubensatz



Gegenhalter wird mit Schraube $\frac{5}{8}$ x 2 Zoll und Sprengring 16,5 am Getriebelock befestigt



Gegenhalter wird mit Schraube 8 x 25 am Auftritt verschraubt



Kontakt

Tel.: 08766 / 93250 mobil 0151 / 585 93250

Fax: 08766 / 1347

E-Mail: info@archus-neumeier.de

www.archus-neumeier.de

**Friedrichstr. 15
85408 Gammelsdorf**